



PRVNÍ CHODSKÁ s.r.o., Trhanov 5, 345 33 Trhanov

Montážní návod – pergola Zdiměřice

Výpis prvků :	sloup pergoly	4x
	vaznice (délka 6m)	2x
	vaznice (délka 3,49m)	2x
	krokve	8x

1. Krok

**Nasadit vaznice (délka 6m) na sloupy pergoly
Tesařský spoj - čep/dlab**



2. Krok

Nasadit vaznice (délka 3,49m) do vaznic 6m

Tesařský spoj - rybinový čep/rybinový dlab



3. Krok

Umístit krokve na konstrukci

Tesařský spoj žádný



**Součástí dodávky nejsou žádné spojovací ani kotevní prostředky.
Veškeré tesařské spoje doporučujeme zajistit vhodným spojovacím
prostředkem.**